


■ Параметри

Някои параметри не се изобразяват в зависимост от модела на контролера и настройките на параметрите. По-подробно описание ще намерите в ръководството за употреба на E5CN/E5AN/E5EN.



Натиснете бутона Level за поне 1s.

